

ООО «МПП ВЭРС»

ТРИО Конфигуратор

Руководство по установке программного обеспечения системы

Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- 1 Установка программы**
- 2 Чтение документации**
- 3 Запуск программы**
- 4 Системные требования к компьютеру и ОС, для установки ПО
(программного обеспечения)**

Введение

Для того чтобы начать работу с программой ТРИО Конфигуратор (далее – программа) ее требуется установить на компьютере. Установочный пакет находится на установочном диске в папке названием: TRIO Configurator Setup. В корневой директории установочного диска находится документация на программу.

ВНИМАНИЕ!!!

При инсталляции программы требуется отключить антивирус и закрыть все приложения!

Отключить от компьютера ВЭРС-ПК ТРИО, считыватель электронных ключей ТМ - USB.

1 Установка программы

Для установки программы системы необходимо выполнить следующие действия.

1.1. Вставьте установочный диск в считыватель дисков.

1.2. Выберите папку «TRIO Configurator Setup», в ней содержится установочная программа setup.exe.

1.3. После запуска setup.exe на экране появиться окно программы установки. Следуя инструкциям, проведите установку программы. Если на компьютере не был установлен пакет NetFrameWork SP3, он будет проинсталлирован.

1.4. Для конфигурирования прибора по USB, необходимо выполнить установку драйвера (atm6124.sys), обеспечивающего связь между компьютером и прибором ВЭРС-ПК(8,4,2) ТРИО по интерфейсу USB 2.0 (см. «Руководство по установке драйвера atm6124.sys).

1.5. Также в процессе установки пакетов, будет установлен драйвер («CDM 2.04.06.exe») для работы с ключами Touch Memoгу при помощи считывателя ТМ - USB.

По окончании установки ПО, рекомендуется перезагрузить компьютер.

2 Чтение документации

Настоятельно рекомендуется перед запуском программы ознакомиться с «Руководством пользователя. ТРИО Конфигуратор. Программа конфигурирования прибора ВЭРС-ПК ТРИО». Также следует изучить остальные документы по техническим и программным средствам системы.

3 Запуск программы

Запуск программы осуществляется выбором запускаемой программы из меню Windows: Пуск – Все программы – ТРИО Configuration – ТРИО Конфигуратор или двойным щелчком левой кнопки мыши по ярлыку программы на рабочем столе компьютера.

ВНИМАНИЕ!!!

Пользователь, запускающий программу должен иметь права администратора. При запуске программы под управлением Windows 7, программа должна быть запущена от имени администратора. Для этого в свойствах ярлыка программы выберите опцию «Запуск от имени администратора».

4 Системные требования к компьютеру и ОС, для установки ПО

Процессор	С тактовой частотой не менее 1 ГГц
Объем оперативной памяти	Не менее 1 Гб
Свободное место на HDD	Не менее 40 Гб
Разрешение экрана	Рекомендуемое 1280 x 1204, но не ниже 1024 x 768
Интерфейс USB 2.0	1
Операционная система	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7